

Éclairage de Noël sur piles de la marque distributeur 123led – Blanc extra chaud et blanc chaud Manuel d'utilisation

9 programmes d'éclairage

Le bouton sur l'adaptateur vous permet de basculer facilement entre les neuf programmes d'éclairage différents. Les programmes sont les suivants :

1. Combinaison : ce programme est une combinaison d'éclairage blanc chaud et blanc extra chaud et contient à la fois des effets de fondu lent et de scintillement.
2. Allumé en continu : éclairage blanc chaud sans effets.
3. Allumé en continu : éclairage blanc extra chaud sans effets.
4. Dégradé alterné : éclairage blanc chaud qui scintille lentement et rapidement.
5. Dégradé alterné : éclairage blanc extra chaud qui scintille lentement et rapidement.
6. Séquentiel : éclairage blanc extra chaud et blanc chaud en alternance, scintillant.
7. Scintillement : éclairage blanc extra chaud et blanc chaud en alternance, scintillant rapidement.
8. Fondu lent : éclairage blanc extra chaud et blanc chaud en alternance, avec une transition lente.
9. Dégradé alterné : éclairage blanc extra chaud et éclairage blanc chaud en alternance, avec un fondu lent.

Régler la minuterie

ALorsque vous allumez l'illumination, la minuterie sera automatiquement activée. Celle-ci fait en sorte que les lumières restent allumées pendant 8 heures, s'éteignent ensuite et se rallument automatiquement après 16 heures. Cela signifie que les lumières s'allumeront le lendemain au même moment.

Tant qu'il y a des piles (qui fonctionnent) dans l'illumination, le processus se répètera. Ce produit est livré sans piles ; il est nécessaire d'utiliser 3 piles AA.

Exemple :

Lorsque vous avez activé la minuterie à 16h00, l'illumination s'éteindra automatiquement 8 heures plus tard (donc à 0h00). Pendant 16 heures, les lumières ne s'allumeront pas. Le lendemain à 16h, l'illumination s'allumera de nouveau.